



Manueel instellen

1. Manueel regelen van de tafel

- Omhoog: druk gelijktijdig de TAFEL-knop (paneel A) en de OMHOOG-knop (paneel B) in.
Omlaag: druk gelijktijdig de TAFEL-knop (paneel A) en de OMLAAG-knop (paneel B) in.

De 'No more play'-mode

De 'No more play'-mode zorgt ervoor dat er geen schade aan het hoogteregelingssysteem wordt toegebracht door overmatig op en neer bewegen van de tafel.

Indien men gedurende meer dan 90 seconden de tafel in hoogte beweegt, zal het systeem automatisch in de 'no more play'-mode schakelen. Er is dan geen enkele verstelling meer mogelijk. Na 60 seconden wachttijd zal het systeem terug in de normale stand schakelen, het systeem kan dan weer normaal gebruikt worden.

De Fout-mode, het 'Resetten' van het meubel

Wanneer er zich een fout voordoet zal het systeem in de Fout-mode schakelen, er klinkt een continu piepsignaal en het lampje (paneel B) knippert snel. Het resetten heeft tot doel om het systeem weer in de normale stand te zetten als er zich onverhoopt problemen voordoen.

4. Het Resetten

- Verplaats de tafel manueel naar het laagst mogelijke punt (zie punt 1).
- Wanneer de laagste stand is bereikt stopt het piepsignaal en het knipperen van het lampje (paneel B).

Het meubel is nu terug normaal bruikbaar.

5. Het vrijwillig oproepen van de Reset-mode in geval van stroom onderbreking.

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Druk gelijktijdig op de TAFEL-knop (paneel A) en de OMLAAG-knop en de M-knop (paneel B).
- Er is nu een continu piepsignaal hoorbaar en het lampje (paneel B) knippert snel.
- Voer nu de handelingen uit beschreven in punt 4.

Het meubel is nu terug normaal bruikbaar.